ROOT+®

Home Propagation

HORTICULTURAL Heat Mat Instructions

GB | Instructions

1. Place the heat mat on a dry, level surface.
2. Plug the heat mat into a mains outlet (or into a suitable thermostat socket for ideal temperature control).
3. Place a propagation tray or similar non-draining container on the heat mat, ideally with a humidity cover for best results.

For optimum efficiency avoid heat conducting surfaces, or use an insulation mat. Avoid excess uncovered heat mat surface.

FR | Instructions

1. Placez le tapis chauffant sur une surface plane et sèche.
2. Branchez le tapis chauffant dans une prise de courant (ou dans une prise thermostat adéquate, pour un contrôle optimal de la température).
3. Installez un plateau de propagation ou un récipient similaire sans drainage sur le tapis chauffant, dans l'idéal avec un couvercle pour préserver de l'humidité et obtenir de meilleurs résultats.

Pour une efficacité optimale, évitez les surfaces conduisant la chaleur ou utilisez un tapis isolant. Évitez de laisser une trop grande surface de tapis chauffant non recouverte.

ES | Instrucciones

1. Ponga la alfombra térmica sobre una superficie plana y seca.
2. Enchufe la alfombra térmica a la toma de corriente (o al enchufe de termostato adecuado para el control de la temperatura ideal).
3. Coloque una bandeja de propagación o contenedor sin drenaje similar sobre la alfombra, idealmente y para obtener mejores resultados, con una tapa para controlar la humedad.

Para una eficiencia óptima, evite superficies conductoras del calor o use una alfombrilla aislante. Procure que no quede mucha superficie de la manta al descubierto.

DE | Anweisungen

1. Legen Sie die Heizmatte auf eine trockene, ebene Fläche.
2. Stecken Sie die Heizmatte in eine Netzsteckdose (oder zur optimalen Temperaturregelung in eine geeignete Thermostatsteckdose) ein.
3. Stellen Sie ein Anzuchttray oder einen ähnlichen abflusslosen Behälter zur Stecklingsvermehrung auf die Heizmatte, idealerweise mit einem Deckel mit Belüftungsklappen, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Für eine optimale Leistungsfähigkeit vermeiden Sie wärmeleitende Oberflächen oder verwenden Sie eine Isoliermatte. Lassen Sie nicht einen zu großen Teil der Heizmatte unbedeckt.

IT | Istruzioni

1. Disporre il tappetino riscaldante su una superficie piana e asciutta.
2. Collegare il tappetino riscaldante a una presa di corrente di rete (o a un apposito termostato a presa per facilitare la regolazione della temperatura).
3. Posizionare un vassoio di propagazione o un contenitore non drenante sul tappetino riscaldante, possibilmente con una cupola di ritenzione dell'umidità per ottenere i migliori risultati.

Per garantire la massima efficienza, evitare superfici a conduzione termica o utilizzare un tappetino isolante. Evitare di lasciare scoperta una quantità eccessiva di superficie del tappetino riscaldante.

CZ | Pokyny

1. Výhřevnou podložku položte na suchý, vodorovný povrch.
2. Zástrčku výhřevné podložky zastrčte do síťové zásuvky (nebo do vhodné zásuvky termostatu pro ideální regulaci teploty).
3. Sadbovač nebo podobnou uzavřenou nádobu bez otvorů na dně položte na výhřevnou podložku, ideálně s víkem k zajištění správné vlhkosti.

Optimálního účinku dosáhnete, když ji položíte na materiál, který nevede teplo, nebo použijete izolační podložku. Nesmí zůstat nezakrytý příliš velký povrch výhřevné podložky.

Batch Code: GHE-202604-01
Product Code: HM-MED-10008840

rootplus.co.uk

IP67

ROOT+ is a GHEDirect brand | GHEDirect LTD, Unit 12 TORC:MK Chippenham Drive, Kingston, Milton Keynes MK10 0BZ | Made in PRC for GHEDirect LTD | www.rootplus.co.uk | www.ghedirect.co.uk | +44 (0)1908 585 283
customerservice@ghedirect.co.uk

GB | WARNING!

Caution! This heat mat will raise propagator temperatures 10-15°C above ambient. If not using a thermostat, be prepared to turn it off when ambient temperatures are high.

- Fire or electric shock may result from improper use.
- Do not place the heat mat inside seed trays or cover with soil.
- Never submerge the heat mat in water.
- Ensure unit is not plugged in during installation or removal.
- Do not allow the plug to get wet.
- Only for indoor use.
- Do not use if the heating element becomes exposed.
- Do not use if the heat mat is punctured or ruptured.

The surface of the heat mat may exceed 50˚C, avoid prolonged skin contact when on.

FR | AVERTISSEMENT !

Attention ! Ce tapis chauffant va faire monter la témpérature de 10-15°C au-dessus de la température ambiante. Si vous n'utilisez pas de thermostat, soyez prêt à l'éteindre lorsque la température ambiante est élevée.

- En cas d'utilisation inappropriée, des risques d'incendie ou de choc électrique existent.
- Ne placez pas le tapis chauffant à l'intérieur de plateaux de semis et ne le recouvrez pas de terre.
- N'immergez jamais le tapis chauffant dans l'eau.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas branché lors de son installation ou de son retrait.
- Veillez à ce que la prise ne soit jamais mouillée.
- Prévu exclusivement pour une utilisation intérieure.
- Ne pas utiliser l'appareil si l'élément chauffant est mis à nu.
- Ne pas utiliser le tapis chauffant si celui-ci est percé ou déchiré.

La surface du tapis chauffant peut dépasser les 50 °C, veillez ainsi à éviter tout contact prolongé avec la peau lorsqu'il est en marche.

ES | ¡ ATENCIÓN !

Precaución: esta alfombra térmica incrementa la temperatura del propagador entre 10 y 15 grados sobre la temperatura ambiente. Si no usa un termostato, deberá apagar la alfombra cuando la temperatura ambiente sea alta.

- Un uso inadecuado podría provocar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque la alfombra térmica dentro de las bandejas de semillas, ni la cubra con tierra.
- No sumerja nunca la alfombra térmica en agua.
- Asegúrese de que no esté enchufada mientras la coloca o la retira.
- No deje que el enchufe se moje.
- Solo para uso en interiores.
- No utilizar si el elemento calefactor queda expuesto.
- No utilizar la alfombra térmica si está perforada o rota.

La superficie de la alfombra puede llegar a alcanzar temperaturas de más de 50˚ C, evite el contacto prolongado con la piel cuando esté encendida.

DE | ACHTUNG !

Achtung! Diese Heizmatte wird die Temperatur des Anzuchtbehälters 10-15 ˚C über die Umgebungstemperatur erhöhen. Falls Sie kein Thermostat verwenden, soll die Heizmatte bei hohen Umgebungstemperaturen abgeschaltet werden.

- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr von Feuer oder Stromschlag.
- Legen Sie die Heizmatte nicht in die Saatschale und bedecken Sie sie nicht mit Erde.
- Tauchen Sie die Heizmatte niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Einsetzen oder Entfernen nicht angeschlossen ist.
- Lassen Sie den Stecker nicht nass werden.
- Nur zur Innenanwendung.
- Nicht verwenden, wenn das Heizelement freiliegt.
- Nicht verwenden, wenn die Heizmatte Löcher oder Risse aufweist.

Die Oberfläche der Heizmatte kann über 50˚C warm werden. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt, wenn die Heizmatte eingeschaltet ist.

IT | AVVERTENZA !

Attenzione! Questo tappeto riscaldante aumenterà la temperatura del propagatore di 10-15 ° C rispetto alla temperatura dell'ambiente. Se non si utilizza un termostato, bisogna ricordarsi di spegnerlo una volta raggiunta la temperatura necessaria.

- Un uso improprio potrebbe causare incendi o scariche elettriche.
- Non posizionare il tappetino riscaldante all'interno di vassoi per semi ed evitare di ricoprirlo di terreno.
- Non immergere mai il tappetino riscaldante nell'acqua.
- Verificare che l'unità non sia collegata alla corrente durante l'installazione o la rimozione.
- Evitare di bagnare la presa di corrente.
- Solo per uso interno.
- Non utilizzare se l'elemento riscaldante risulta scoperto.
- Non utilizzare se il tappetino riscaldante è forato o lacerato.

La superficie del tappetino riscaldante può superare i 50˚ C, quindi evitare il contatto prolungato con la pelle durante l'uso.

CZ | VAROVÁNÍ !

Varování! Tato výhřevná podložka zvýší teplotu sadbovače nebo skleníčku 10-15 ˚C nad okolní teplotu. Pokud nepoužíváte termostat, je třeba výhřevnou podložku vypnout, když je okolní teplota vysoká.

- Při nesprávném použití může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Výhřevnou podložku nevkládejte do výsevních misek ani ji nezakrývejte půdou.
- Výhřevnou podložku nikdy neponořujte do vody.
- Zajistěte, aby spotřebič nebyl při instalaci nebo odstraňování připojený ke zdroji napájení.
- Chraňte zástrčku před vlhkostí.
- Jen pro použití v interiéru.
- Dojde-li k obnažení topného tělesa, spotřebič nepoužívejte.
- Nepoužívejte, pokud je výhřevná podložka propíchnutá nebo roztržená.

Povrch výhřevné podložky může mít více než 50 ˚C. Je-li zapnutá, zamezte delšímu kontaktu s pokožkou.